

# RouterBOARD 3011 series

---

The RB3011 comes preconfigured and ready to use, but we recommend you to set up a password to secure your device. Follow these steps for basic configuration:

## First use

1. Connect your Internet cable to port ETH1, and local network PCs to ports 2-10
2. Set your computer IP configuration to *automatic* (DHCP)
3. Default IP address from the local network is 192.168.88.1, open this address in your web browser to start configuration. The username is admin and there is no password

## Powering

The device accepts powering from either the power jack, or from the ETH1 port:

- Direct-input power jack (5.5 mm outside and 2 mm inside diameter, female, pin positive plug) accepts 14-30 V DC (overvoltage protection starts at 30 V).
- ETH1 port accepts 14-30 V DC input (at the board, higher voltage needed to compensate for power loss on long cables) from non-standard (passive) Power over Ethernet injectors. The board does not work with IEEE802.3af compliant 48 V power injectors.
- A 110/220 V PSU is included.

## Extension slots and ports

- Ten 10/100/1000 (Gigabit) Ethernet ports (Auto MDI/X).
- One DC power jack .
- SFP port for a 1.25 Gb SFP module (module not included).
- The ETH10 port supports PoE output, with auto detection feature. This means you can connect laptops and other non-PoE devices without damaging them. The PoE on ETH10 outputs approximately 2 V below input voltage, and supports up to 0.7 A (So provided 24 V PSU will provide 22 V, 0.7 A output to the ETH10 PoE port).

## Buttons and jumpers

To use the reset button, hold it and then turn on the device, while still holding the button.

- Release the button when green LED starts flashing, to reset RouterOS configuration. To not load backup bootloader, you can start holding the button after power is already applied
- Release the button after LED is no longer flashing (~20 seconds) to cause device to look for Netinstall servers (required for reinstalling RouterOS over network). You can also release the button at the time, when the device has appeared in the Netinstall utility device list

Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Useful for RouterBOOT debugging and recovery.

## Operating system support

The device supports RouterOS software with the version number at or above what is indicated in the RouterOS menu `/system resource`. Other operating systems have not been tested.

# CE Declaration of Conformity

Full Declaration of Conformity (DoC) may be obtained by visiting our product page on <https://mikrotik.com>  
Manufacturer: Mikrotikls SIA, Brivibas gatve 214i Riga, Latvia, LV1039.



Maximum Output Power (EIRP) in the frequency range 2412-2472 MHz is 20 dBm and in 5150-5250, 5250-5350 and 5470-5725 MHz ranges it is 23/20/27 dBm (only for applicable models).

EN	Hereby, Mikrotikls SIA declares that this routerboard is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/ec.
BG	С настоящето, Mikrotikls SIA декларира, че routerboard е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на директива 2014/53/ec.
CZ	Mikrotikls SIA tímoto prohlašuje, že routerboard splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení směrnice 2014/53/es.
DK	Undertegnede Mikrotikls SIA erklærer herved, at følgende udstyr routerboard overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/ef.
DE	Hiermit erklärt Mikrotikls SIA dass sich das Gerät routerboard in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet.
EE	Käesolevaga kinnitab Mikrotikls SIA seadme routerboard vastavust direktiivi 2014/53/eü põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
GR	Με την παρούσα ο κατασκευαστής Mikrotikls SIA δηλώνει ότι routerboard συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαραίτησεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/ΕΚ.
ES	Por la presente, Mikrotikls SIA declara que este routerboard cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la directiva 2014/53/ec.
IT	Con la presente Mikrotikls SIA dichiara che questo routerboard è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/ce.
LV	Ar šo Mikrotikls SIA deklarē, ka routerboard atbilst direktīvās 2014/53/ek būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
LT	Šiuo Mikrotikls SIA deklaruoją, kad šis routerboard atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/eb direktyvos nuostatas.
HU	A Mikrotikls SIA ezzennel kijelenti, hogy a routerboard típusú beren-dezés teljesít az alapvető követelményeket és más 2014/53/ek irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
NL	Hierbij verklaart Mikrotikls SIA dat het toestel I routerboard in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/eg.
PL	Niniejszym Mikrotikls SIA deklaruje że routerboard jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/ec.
PT	Eu, Mikrotikls SIA declaro que o routerboard cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da directiva 2014/53/ec.
RO	Prin prezenta, Mikrotikls SIA declară că aparatul routerboard este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale directivei 2014/53/ce.
SL	Mikrotikls SIA týmoto vyhlásuje, že routerboard splňá základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 2014/53/es.
SI	Mikrotikls SIA izjavlja, da je ta routerboard v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/53/es.
FI	Mikrotikls SIA vakuuttaa täten että routerboard tyypipinen laite on direktiivin 2014/53/ey oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
SE	Härmed intygar Mikrotikls SIA att denna routerboard är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/eg.
NO	Mikrotikls SIA erklærer herved at routerboard er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/ef.

**EN. Instruction manual:** Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.88.1 in your web browser, to configure it. More information on <http://mt.lv/help>. **BG. Инструкция:** Свържете адаптера на захранване, за да включите устройството. Отворете 192.168.88.1 в уеб браузър, за да настроите продукта. Повече информация в <http://mt.lv/help>. **CZ. Návod k použití:** Připojte napájecí adaptér k zapnutému přístroji. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <http://mt.lv/help>. **DK. Instruktionsbog:** Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <http://mt.lv/help>. **FR. Mode d'emploi:** Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil.

Ouvrez 192.168.88.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <http://mt.lv/help>. **DE. Bedienungsanleitung:** Verbinden Sie das Netzteil, um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.88.1 in einem Web-Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <http://mt.lv/help>.

**EE. Kasutusjuhend:** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.88.1 veebilehitseja seadistada tootet. Rohkem teavet <http://mt.lv/help>. **ES. Manual de instrucciones:** Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.88.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <http://mt.lv/help>. **IT. Manuale di istruzioni:** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <http://mt.lv/help>. **LV. Lietošanas instrukcija:** Pievienojiet strāvas adapteri, lai ieslēgtu ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar interneta pārlūku, lai konfigurētu produktu. Plašāka informācija <http://mt.lv/help>. **LT. Naudojimosi instrukcija:** Prijunkite maitinimo adapterį įjunkite įrenginį. I interneto naršykite 192.168.88.1 Atidarykite galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <http://mt.lv/help>. **HU. Használati utasítás:** Csatlakoztassa a hálózati adaptort a készülék bekapcsolásához. Megnyitása 192.168.88.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <http://mt.lv/help>.

**NL. Handleiding:** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.88.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <http://mt.lv/help>. **PL. Instrukcja obsługi:** Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w <http://mt.lv/help>. **PT. Manual de instruções:** Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.88.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <http://mt.lv/help>. **RO. Instrucțiuni de utilizare:** Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschideți 192.168.88.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <http://mt.lv/help>. **SK. Návod na použitie:** Pripojte napájací adaptér k zapnutému prístroju. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <http://mt.lv/help>. **SI. Navodila:** Priklučite napajalnik za vklop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastavitev izdelek. Več informacij v <http://mt.lv/help>.

**FI. Käyttöohje:** Kytketä virtalähde pääälle laitteeseen. Avaa 192.168.88.1 selaimessa määritä tuotteen. Lisää tietoa <http://mt.lv/help>. **SE. Instruktionsmanual:** Anslut nätagtadern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <http://mt.lv/help>. **NO. Bruksanvisning:** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettsleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <http://mt.lv/help>. **GR. εγχειρίδιο οδηγιών:** Συνέστε τον προσαρμόσιμα τροφοδοσία για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.88.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στο <http://mt.lv/help>. **RU. Руководство по эксплуатации:** подключите адаптер питания чтобы включить устройство. Откройте 192.168.88.1 в своем веб-браузере для конфигурации. Дополнительная информация: <http://mt.lv/help>

## EAC mark

