

CRS112-8G-4S-IN

This device is a network switch with eight gigabit ethernet ports and four SFP ports. It is already configured, with all ports switched together. We recommend you to set up a password to secure your device. This unit is compatible with 1.25G SFP modules.

Powering

The board accepts powering from the direct-input power jack (5.5 mm outside and 2 mm inside, female, pin positive plug) accepts 10-57 V DC. The ethernet port 1 also accepts passive PoE power input. The power consumption of this device under maximum load is up to 11 W. It is possible to connect both power inputs at the same time and they will work in failover mode (input with higher voltage will work as main source).

Configuration

The device is set up as a switch, with 192.168.88.1 as the management IP of the bridge interface. RouterOS includes many configuration options in addition to what is described in this document. We suggest to start here to get yourself accustomed to the possibilities: <http://mt.lv/help>.

In case IP connection is not available, the Winbox tool (<http://mt.lv/winbox>) can be used to connect to the MAC address of the device.

The device is equipped with an RJ45 serial port, set by default to 115200 bit/s, 8 data bits, 1 stop bit, no parity. Standard RJ45 to COM cable can be used, pinout can found in the documentation (see link above).

For recovery purposes, it is possible to boot the device from network, see the next section.

Buttons and Jumpers

The reset button has these functions:

- Hold this button during boot time until the user LED light starts flashing, release the button to reset RouterOS configuration.
- Keep holding the button for 5 more seconds or until until the user LED turns off, then release it to make the RouterBOARD look for Netinstall servers. The first ethernet port is used for the Netinstall process.

Regardless of the above option used, the system will load the backup RouterBOOT loader if the button is pressed before power is applied to the device. Release the button before LED begins to flash, to only load backup RouterBOOT without reset. This is useful for RouterBOOT debugging and recovery.

LED indicators

- Power LED is lit when the router is powered from the DC jack or PoE.
- The user LED can be configured from RouterOS.
- The port LEDs indicate the individual ethernet and SFP port activity.

Operating System Support

The device supports RouterOS software with the version number at or above what is indicated in the RouterOS menu `/system resource`. Other operating systems have not been tested.

CE Declaration of Conformity

Full Declaration of Conformity (DoC) may be obtained by visiting our product page on <https://mikrotik.com>



[EN] English	Hereby, MIKROTIKS SIA declares that this RouterBOARD is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC.
[BG] Bulgarian	С настоящето, MIKROTIKS SIA декларира, че RouterBOARD е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/53/ЕС.
[CZ] Czech	MIKROTIKS SIA tímto prohlašuje, že RouterBOARD splňuje základní požadavky a všechna příslušná ustanovení Směrnice 2014/53/EU.
[DK] Danish	Undertegnede MIKROTIKS SIA erklærer herved, at følgende udstyr RouterBOARD overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.
[DE] German	Hiermit erklärt MIKROTIKS SIA dass sich das Gerät RouterBOARD in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EG befindet.
[EE] Estonian	Käesolevaga kinnitab MIKROTIKS SIA seadme RouterBOARD vastavust direktivi 2014/53/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.
[GR] Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ MIKROTIKS SIA ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ RouterBOARD ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/53/EK
[ES] Spanish	Por la presente, MIKROTIKS SIA declara que este RouterBOARD cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EC.
[IT] Italian	Con la presente MIKROTIKS SIA dichiara che questo RouterBOARD è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/CE.
[LV] Latvian	Ar šo MIKROTIKS SIA deklarē, ka RouterBOARD atbilst Direktīvas 2014/53/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.
[LT] Lithuanian	Šiuo MIKROTIKS SIA deklaruoją, kad šis RouterBOARD atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EB Direktyvos nuostatas
[HU] Hungarian	A MIKROTIKS SIA ezzenel kijelenti, hogy a RouterBOARD típusú beren-dezés teljesít az alapvető követelményeket és más 2014/53/EK irányelvben meghatározott vonatkozó rendelkezéseket.
[NL] Dutch	Hierbij verklaart MIKROTIKS SIA dat het toestel I RouterBOARD in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EG.
[PL] Polish	Niniejszym MIKROTIKS SIA deklaruje że RouterBOARD jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EC.
[PT] Portuguese	Eu, MIKROTIKS SIA declaro que o RouterBOARD cumpre os requisitos essenciais e outras provisões relevantes da Directiva 2014/53/EC.
[RO] Romanian	Prin prezenta, MIKROTIKS SIA declară că aparatul RouterBOARD este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 2014/53/CE.
[SK] Slovak	MIKROTIKS SIA týmto vyhlasuje, že RouterBOARD splňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/ES.
[SI] Slovenian	MIKROTIKS SIA izjavlja, da je ta RouterBOARD v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili direktive 2014/53/ES.
[FI] Finish	MIKROTIKS SIA vakuuttaa täten että RouterBOARD tyypinen laite on direktiivin 2014/53/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
[SE] Swedish	Härmed intygar MIKROTIKS SIA att denna RouterBOARD är i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EG.
[NO] Norwegian	MIKROTIKS SIA Erklærer herved at RouterBOARD er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EF.

EN. Instruction manual: Connect the power adapter to turn on the device. Open 192.168.88.1 in your web browser, to configure it. More information on <http://mt.lv/help> **BG. Инструкция:** Свържете адаптера на захранване, [за да включите](#) устройството. Отворете 192.168.88.1 в уеб браузър, [за да настроите](#) продукта. Повече информация в <http://mt.lv/help> **CZ. Návod k použití:** Připojte napájecí adaptér k zapnuté přístroji. Otevřete 192.168.88.1 ve webovém prohlížeči pro konfiguraci produktu. Více informací najdete v <http://mt.lv/help> **DK.**

Instruktionsbog: Tilslut strømadapteren for at tænde for enheden. Åbn 192.168.88.1 i en webbrowser til at konfigurere produktet. Mere information i <http://mt.lv/help> **FR. Mode d'emploi:** Connectez l'adaptateur d'alimentation pour allumer l'appareil. Ouvrez 192.168.88.1 dans un navigateur Web pour configurer le produit. Plus d'informations dans <http://mt.lv/help> **DE. Bedienungsanleitung:** Verbinden Sie [das Netzteil](#), um das Gerät einzuschalten. Öffnen Sie 192.168.88.1 in einem Web-Browser, um das Produkt zu konfigurieren. Weitere Informationen im <http://mt.lv/help> **EE. Kasutusjuhend:** Ühendage toiteadapter seadme sisselülitamiseks. Avatud 192.168.88.1 in veeblehitseja seadistada toodet. Rohkem teavet <http://mt.lv/help> **ES. Manual de instrucciones:** Conecte el adaptador de alimentación para encender la unidad. Abra 192.168.88.1 en un navegador web para configurar el producto. Más información en <http://mt.lv/help> **IT. Manuale di istruzioni:** Collegare l'adattatore di alimentazione per accendere l'unità. Aprire 192.168.88.1 in un browser Web per configurare il prodotto. Maggiori informazioni in <http://mt.lv/help> **LV. Lietošanas instrukcija:** Pievienojiet Strāvas adapteri, [lai ieslēgtu](#) ierīci. Atvērt 192.168.88.1 ar interneta pārlūku, [lai konfigurētu](#) produktu. Plašāka informācija <http://mt.lv/help> **LT. Naudojimosi instrukcija:** Prijunkite maitinimo adaptori į jūsų įrenginį. Jį interneto naršykite 192.168.88.1 Atidarykite galite konfigūruoti gaminį. Daugiau informacijos rasite <http://mt.lv/help> **HU. Használati utasítás:**

Csatlakoztassa a hálózati adaptort a készülék bekapcsolásához. Megnyitásá 192.168.88.1 egy webböngészőben beállítani a terméket. Több információ <http://mt.lv/help> **NL. Handleiding:** Sluit voedingsadapter aan op het apparaat in te schakelen. Open 192.168.88.1 in een webbrowser om het product te configureren. Meer informatie in <http://mt.lv/help> **PL. Instrukcja obsługi:** Podłącz adapter zasilania, aby włączyć urządzenie. Otwórz 192.168.88.1 w przeglądarce internetowej, aby skonfigurować urządzenie. Więcej informacji w <http://mt.lv/help> **PT. Manual de instruções:** Conecte o adaptador de alimentação para ligar o aparelho. Abra 192.168.88.1 em um navegador da web para configurar o produto. Mais informações em <http://mt.lv/help> **RO. Instrucțiuni de utilizare:** Conectați adaptorul de alimentare pentru a porni aparatul. Deschide 192.168.88.1 într-un browser web pentru a configura produsul. Mai multe informații în <http://mt.lv/help> **SK. Návod na použitie:**

Pripojte napájací adaptér k zapnutiu prístroja. Otvorte 192.168.88.1 vo webovom prehliadači pre konfiguráciu produktu. Viac informácií nájdete v <http://mt.lv/help> **SI. Navodila:** Priključite napajalnik za vkllop naprave. Odprite 192.168.88.1 v spletnem brskalniku nastaviti izdelek. Več informacij v <http://mt.lv/help> **FI. Käyttöohje:** Kytke virtaalohde pääälle laitteeseen. Avaa 192.168.88.1 selaimen määrittää tuotteen. Lisää tietoa <http://mt.lv/help> **SE. Instruktionsmanual:** Anslut nätradaptern för att slå på enheten. Öppna 192.168.88.1 i en webbläsare för att konfigurera produkten. Mer information på <http://mt.lv/help> **NO. Bruksanvisningen:** Koble strømadapteren for å slå på enheten. Åpne 192.168.88.1 i en nettsleser for å konfigurere produktet. Mer informasjon på <http://mt.lv/help> **GR. εγχειρίδιο οδηγιών:** Συνέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Ανοίξτε 192.168.88.1 σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web για να διαμορφώσετε το προϊόν. Περισσότερες πληροφορίες στο <http://mt.lv/help>

