



НАЛАШТУВАННЯ ІНВЕРТОРІВ SWATTEN У ДОДАТКУ SOLARMAN BUSINESS



Shanghai Sieyuan Watten Technology Co, Ltd.

Адреса:	Hi. 3399 Huaning Rd.
	Район Міньян,
	Шанхай 201100
	Р. Китайська Народна Республіка
Веб-сайт:	https://www.swatten.com

Всі права захищені

Всі права захищені

Жодна частина цього документа не може бути відтворена в будь-якій формі та будь-якими засобами без попереднього письмового дозволу компанії Shanghai Sieyuan Watten Technology Co, Ltd. (далі "Swatten").

Торгові марки

Swatten та інші торгові марки Swatten, використані в цьому посібнику, належать компанії Swatten.

Усі інші торгові марки або зареєстровані торгові марки, згадані в цьому посібнику, належать відповідним власникам. Ліцензії на програмне забезпечення

- Забороняється використовувати дані, що містяться у вбудованому або програмному забезпеченні, розробленому компанією Swatten, частково або повністю, в комерційних цілях у будь-який спосіб.
- Забороняється здійснювати зворотну інженерію, зламування або будь-які інші операції, які компрометують оригінальний програмний дизайн програмного забезпечення, розробленого компанією Swatten.

Shanghai Sieyuan Watten Technology Co, Ltd.

Адреса: Hi. 3399 Huaning Rd. Район Міньян, Шанхай 201100 Р. Китайська Народна Республіка Веб-сайт: <u>https://www.swatten.com</u>



Про

У цьому посібнику описано, як налаштувати конфігурацію Solarman Business з поясненнями та прикладами, щоб ви могли гнучко та ефективно використовувати цю систему.

Цільова група

Цей посібник призначений для професійних техніків, які відповідають за встановлення, експлуатацію та технічне обслуговування інверторів, а також для користувачів, яким необхідно перевірити параметри інвертора.

Як користуватися цим посібником

L

- Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням виробу та зберігайте його в легкодоступному місці.
- Весь зміст, зображення, торгові марки та символи в цьому посібнику є власністю компанії Swatten. Жодна частина цього документа не може б у т и відтворена особами, які не працюють у компанії Swatten, без письмового дозволу.
- Для того, щоб запропонувати клієнтам оптимальний досвід використання, зміст цього посібника може періодично оновлюватися або переглядатися, а технічні характеристики фактично придбаного продукту повинні мати пріоритет.



Зміст

Всі права захищені	I
Про	II
1. Пакетна команда	1
1.1 Виберіть країну	1
1.2 Загальні параметри	1
1.3 Параметри захисту - Виявлення заземлення	3
1.4 Параметри розряду акумулятора	4
1.5 Параметри примусового заряджання акумулятора	4
1.6 Регулювання потужності - обмеження потужності фідера	5
1.7 Параметри батареї	5
1.8 Паралельна робота	6
2. Авторизація	6

Посібник з конфігурації Solarman для бізнесу

1. Пакетна команда (Bath Command)

Примітка: Перед зміною параметрів, будь ласка, натисніть "Прочитати"(Read) і продовжуйте роботу, після зміни параметрів натисніть "Налаштування"(Setup), щоб підтвердити налаштування.

1.1 Виберіть країну (Select Country)



Виберіть країну: Різні країни відповідають різним стандартам. виберіть країну, де ви знаходитесь, і натисніть "Налаштування". якщо немає вашої країни, будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб отримати допомогу. (У переліку країн України не має, вибираем 76-50549 це загально європейський стандарт мережі.)

1.2 Загальні параметри (General Parameters)

Current Time:	Select Battery:		DO Output Function	Selection:
2024-09-24 09:25:36	no battery \land		OFF ^	
DI function selection:	Compensation For 1 Of Electricity Drawn	The Total Amou From The Grid	unt Compensation For T l: Of The Grid Fedder:	he Total Electricit
Please Select A	0	kWh	0	kWh
self CSMP	Battery Charge And and: stop ^	Discharge Cor	mm Battery Charge And	Discharge Power:
Off Grid Enable:	Battery Off,Grid Res	erve Power:	MPPT Mode:	
Disable \land	0	%	Independent ^	
Maximum Taking Power:				
18 kW				

(1) Поточний час (Current Time): Будь ласка, заповніть відповідно до поточного часу.



(2) Виберіть батарею (Select Battery)

Без акумулятора (no battery) Виберіть, якщо сценарій використання - мережеві системи.

Літієва батарея (Li battery): виберіть, якщо для зберігання енергії використовується

літієва батарея.

Інший (other) акумулятор: виберіть, якщо акумулятор для зберігання енергії не є літієвим, наприклад, свинцево-кислотний акумулятор або імітоване джерело живлення.

(3) DO Вибір вихідної функції

LOADADJ: Регулювання навантаження. Інвертор надсилає сигнал для регулювання потужності навантаження. Для підтримки цієї функції потрібне відповідне навантаження.

Замикання на землю (EARTHFAULT): Інвертор надсилає сигнал для виконання налаштувань у разі замикання на землю.

Режим Mirco-grid: Інвертор надсилає сигнал для входу в режим Micro-grid. Будь ласка,

використовуйте його відповідно до "(7): Режим мікро-мережі".

Запуск генератора(Generator start-up): Інвертор надсилає сигнал для керування запуском і зупинкою генератора. Будь ласка, зв'яжіться з нами, щоб отримати дозвіл на використання цієї функції.

(4) Вибір функції DI

Аварійна зупинка: Коли зовнішній пристрій отримує запит, він надсилає сигнал зупинки на

інвертор, щоб змусити інвертор припинити роботу.

Вхід перемикання ABP (ATS): Зовнішній пристрій надсилає сигнал на інвертор, щоб дати команду ATS переключити джерело вхідного сигналу.

(5) Компенсація за загальний обсяг електроенергії, спожитої з мережі

(Compensation For The Total Amount Of Electricity Drawn From The Grid):

Накопичується як сума компенсації при розрахунку загального споживання електроенергії з електромережі. Якщо не потрібно нічого змінювати, встановіть значення за замовчуванням.

(6) Компенсація за загальну електроенергію фідера мережі:

(Compensation For The Total Electricity Of the Grid Feeder)

Накопичується як сума компенсації при розрахунку загальної потужно сті фідера мережі.

Якщо не потрібно вно сити зміни, встановіть значення за замовчуванням.

(5),(6) статистичні функції на роботу системи ніяк не впливають.

(7) Режим керування енергоспоживанням

viatec

self CSMP: режим самоспоживання, режим роботи інвертора за замовчуванням. У цьому режимі фотоелектрична енергія є пріоритетною для використання під навантаження, а потім вона заряджає акумулятор. Надлишок енергії може бути проданий в мережу. Акумулятор використовується тільки для навантаження і не повертається в мережу.

Примусовий режим(Force Mode): Примусове заряджання та розряджання акумулятора. Використовується разом з наступними (8) і (9).

Режим Ext EMS: Режим керування зовнішньою системою енергоменеджменту (EMS). Якщо він має використовуватися разом із зовнішньою EMS, виберіть цю функцію.

Режим VPP: Режим віртуальної електростанції. Якщо ви хочете використовувати його разом з функцією VPP, будь ласка, виберіть цю функцію після узгодження з нами та оператором VPP.

Режим мікро-мережі(Micro-Grid): Експлуатуйте інвертор у режимі мікро-мережі.

(8) Команда заряду та розряду акумулятора(BatteryChargeAndDischargeCommand)

Заряджати(Charge): Примусово заряджати батарею за допомогою фотоелектричної системи або електромережі.

Розряд(Discharge): Батарея розряджається до навантаження. У примусовому режимі енергія акумулятора може бути повернута в мережу.

СТОП(STOP): Зупинити виконання цієї функції.

(9) Потужність заряджання та розряджання акумулятора(BatteryChargeAndDischargePower): встановіть потужність заряджання та розряджання.

(10) Ввімкнути автономне живлення(Off Grid Enable)

Увімкнути(Enable): Коли в електромережі відбувається відключення електроенергії, інвертор може працювати в автономному режимі. Фотоелектричні модулі можуть подавати живлення на навантаження, заряджати батарею, а батарея може розряджатися на навантаження. Будь ласка, не вимикайте цю функцію.

Вимкнути(Disable): Коли в електромережі відбувається відключення електроенергії, інвертор не може працювати в нормальному режимі і показує несправність.



(11) Резервне живлення акумулятора поза мережею:

(Battery Off-Grid Reserve Power)

Акумулятор завжди підтримує SOC вище встановленого значення. Якщо поточний SOC нижче встановленого значення, інвертор збільшить пріоритет заряду, шоб забезпечити заряджання; поточний якшо SOC встановленого више значення. інвертор працює в робочому режимі за замовчуванням. Якщо встановлене дорівнює 100%, інвертор продовжить заряджати батарею. Діапазон значень значення 0-100%.

- (12) Режим МРРТ: Якщо фотоелектричні панелі підключені незалежно, виберіть режим Незалежний. Якщо фотопанелі з'єднані паралельно, а потім підключені до інвертора, слід вибрати паралельний режим. У паралельному режимі фотопанелі повинні бути підключені до PV1.
- (13) Максимальна споживана потужність (Maximum Taking Power): Встановіть максимальне значення потужності, яка буде братись від мережі.

1.3 Параметри захисту - Виявлення заземлення

Protection Parameters-G	round Detection	Collapse 🔨
	Read Successfully	Manually read at2024/09/24 15:27:29 UTC+08:00
Ground Detection Enable:	Ground Detection Alarm	Threshold:
Disable ^	30	V
		Read Setup

(1) Увімкнути виявлення заземлення: Після вибору "Увімкнути" інвертор буде визначати стан заземлення. Якщо він перевищує встановлене значення, інвертор повідомить про замикання на землю.

(2) Поріг тривоги при виявленні потенціалу на землю: Будь ласка, встановіть відповідно до значень за

замовчуванням.



1.4 Параметри розряду акумулятора (Battery Discharge Parameters)

Battery Discharge Parameter	rs	Collapse 🔨
	Read Successfully Manually	/ read at2024/09/24 15:28:43 UTC+08:00
Weekday Discharge Start Time 1:	Workday Discharge End Time 1:	Weekday Discharge Start Time 2:
00 ^ : 00 ^	23 ^ : 59 ^	00 ^ : 00 ^
Workday Discharge End Time 2:	Non Working Day Discharge Enable	e: Non Workday Discharge Start Time 1:
00 ^ : 00 ^	Enable ^	00 ^ : 00 ^
Non Workday Discharge End Time 1	: Non Workday Discharge Start Time	2: Non Workday Discharge End Time 2:
23 ^ : 59 ^	00 ^ : 00 ^	00 ^ : 00 ^
		Read Setup

- (1) Час початку розряджання по буднях 1 та 2: Встановіть час початку розряджання по буднях, у вас є два періоди для налаштування.
- (2) Час закінчення розряджання в будній день 1 та 2: Встановіть час закінчення розряджання в будній день, у вас є два періоди для встановлення.
- (3) Увімкнути розрядку в неробочі дні: Після вибору "Увімкнути" батарея може почати розряджатися на вихідних.
- (4) Час початку розряджання у неробочі дні 1 та 2: Встановіть час початку розряджання у вихідні дні, у вас є два періоди для налаштування.
- (5) Час завершення розряджання у неробочі дні 1 та 2: Встановіть час завершення розряджання у вихідні дні, у вас є два періоди для налаштування.
- 1.5 Параметри примусового заряджання акумулятора (Battery Forced Charging Parameters)

Battery Forced Charging Parameters	Read	d Successfully Ma	anually read at2024/09/24 15:30:07 UTC+08:00 Co	llapse 🔨
Energy Management Forced Charge Enable:	Energy Management Forced Cha	irge All Day Option:	: Energy Management Mandatory Charging Start	Fime 1:
Disable ^	Enable ^		00 ^ : 00 ^	
Energy Management Forced Charging End Time 1:	Forced Charging Target Soc1:		Energy Management Forced Charging Start Time	2:
00 ^ : 00 ^	0	%	00 ^ : 00 ^	
Energy Management Forced Charging End Time 2:	Forced Charging Target Soc2:			
00 ^ : 00 ^	0	%		
				_

(1) Енергоменеджмент Примусовий заряд увімкнути

(Energy Management Forced Charge Enable): Після вибору "Увімкнути" (enable) інвертори будуть заряджати батарею з максимальною потужністю, яку дозволяє батарея.

(2) Енергоменеджмент Примусова зарядка протягом усього дня

(Energy Management Forced Charge All Day Option): Після вибору "Увімкнути" (enable), примусове заряджання



також діє на вихідних. Якщо не ввімкнено, вона діє лише в будні дні.

(3) Час початку примусового заряджання з енергозбереженням (Energy Management Forced Charging Start Time) 1 та 2: Встановіть час початку примусового заряджання з енергозбереженням, у вас є два періоди на вибір.

(4) Час закінчення примусового заряджання

(Energy Management Forced Charging End Time) 1 Ta 2:

Встановіть час закінчення примусового заряджання, ви можете вибрати два періоди на вибір.

(5) Примусова зарядка SOC

(ForcedChargingTargetSOC)1 i 2: Встановіть цільову SOC примусової зарядки, вам потрібно встановити дві SOC.

1.6 Регулювання потужності - обмеження потужності продажу (Power Regulation-Feeder Power Limit)

Power Regulation-Feeder	Power Limit			Collapse 🔨
	Read Su	ccessfully	Manually read at2024/09	/24 15:33:09 UTC+08:00
Feeder Power Limit Enable:	Feeder Limit Per	centage:	Other Power G	Generation System Power:
Disable \land	100	%	0	W
				Pood Cotup

(1) Обмеження потужності продажу Увімкнути (Feeder Power Limit Enable):

Після вибору "Увімкнути"(enable), потужність, що подається назад в мережу, може бути обмежена. Якщо вибрано "**М'яке обмеження**"(soft limit), потужність, що подається в мережу, буде поступово регулюватися до встановленого значення. Якщо вибрано **"жорстке обмеження"(hard limit)**, потужність, що подається в мережу, буде відрегульована до встановленого значення миттєво.

(2) Обмеження продажу у відсотках (Feeder Limit Percentage): Після ввімкнення обмеження потужності продажу в мережу встановлюється значення у відсотках від номінальної потужності живлення від мережі.

1.7 Параметри батареї(Battery Parameters)

Battery Parame	eters	Read Successfully	Manually read at2024/09/2	4 15:34:51 UTC+08:00	Collapse 🔨
Maximum Soc:		Minimum	Soc:		
100	%	0	%		
				Read	Setup

Максимальний/мінімальний SOC: Встановіть доступний діапазон SOC акумулятора.

1.8 Паралельна робота(Parallel operation)

Parallel operation	Read Successfully	Manually read at2024/09/24 15:35:45 UTC+08:00	Collapse 🔨
MultiParallel enabled:	MultiParallel role:	Number of parallel:	
Disable ^	Master ^	2	
load type:			
unParallel 🔨			

(1) Мультипаралельну роботу увімкнено(Multi Parallel enabled): Після вибору "Увімкнути" (enable) кілька інверторів працюватимуть паралельно.

(2) Мультипаралельна роль(Multi Parallel role): Встановлення ведучого(master) та веденого(slave) пристроїв цього інвертора. У групі паралельних систем може бути ТІЛЬКИ один ведучий пристрій.

(3) Кількість паралельних: Кількість встановлюється на панелі керування головного інвертора.

2. Авторизація

Якщо ви зіткнулися з нестандартними ситуаціями, які ви не можете вирішити в процесі використання, будь ласка, авторизуйте установку для нас і зверніться до нас за допомогою. Авторизація установки здійснюється наступним чином:

Крок 1: Відкрийте мобільний додаток Solarman Business, знайдіть електростанцію, яку потрібно авторизувати, натисніть на електростанцію, яку потрібно авторизувати, і знайдіть додаткові опції у верхньому правому куті.





Крок 2: Знайдіть кнопку авторизації нижче. Ви можете створити облікові записи для інших агентів або дистриб'юторів або безпосередньо авторизувати їх у вже існуючих облікових записах продавця.

←	Authorize Plant	
Plant	t Manager Info ⑦	0
	Swatten Business	
End-	user	
	+ Click here to authorize end us	ers
Busir	ness	
<	+ Click here to authorize business	units
Inter	nal Member	
	H Role: 超双言理员 2号	Î
	+ Authorize Internal Members	5

Крок 3: Знайдіть "Натисніть тут", щоб авторизувати вашу електростанцію в Swatten.

< Crea	ite a business	Save
E-mail	Phone nur	nber
*Name	Requ	uired Field
*E-mail	Requ	uired Field
*Password	Requ	uired Field
Туре	Ente	erprise >
*Business Name		>
Business Area		>
Business Type	Installation O&M Pr	ovider >
*Authorize ⑦	View plan	nt only >
Does the business ha for the business	ive an account? Click here	to search



L

Крок 4: Введіть "Swatten" у полі введення і виберіть Підтвердити авторизацію.

