

# Руководство пользователя вызывной панели R27X

www.akuvox.com

techsupport@akuvox.com

#### Об этом руководстве

Спасибо за выбор продукции Akuvox! В данном руководстве пользователя вы найдете описание всех основных функций и конфигураций устройства, которые помогут вам при работе с R27X. Пожалуйста, проверьте содержимое поставки, а также состояние сети перед настройкой оборудования. Данное руководство написано для версии ПО 27.0.2.170 или ниже.

# Служба технической поддержки по продукции Akuvox в РФ:

+7 495 134 3370;

E-mail: helpdesk@inprice.ru

1.Общие сведения	5
1.1. Описание устройства	5
1.2. Возможности	6
1.3. Клавиатура	8
2.Конфигурация	9
2.1. Интерфейс администратора	9
2.1.1 Информация о системе	9
2.1.2 Настройки администратора	9
2.1.2.1 Настройка карты администратора	9
2.1.2.2 Настройка кода администратора	9
2.1.2.3 Настройка кода обслуживания	9
2.1.3 Настройка системы	9
2.1.3.1 Настройки сети	10
2.1.3.2 Настройка идентификатора устройства	10
2.1.3.3 Сброс настроек	
2.2. Пользовательский интерфейс	11
2.2.1 Изменение общего PIN-кода	11
2.2.2 Добавить карты пользователей	11
2.2.3 Добавление индивидуального PIN-кода	11
3.Базовое использование	12
3.1. Вызов	
3.2. Приём вызова	12
3.3. Отпирание замка	12
4. Доступ к web-интерфейсу	13
4.1. Получение IP адреса	13
4.2. Вход в web-интерфейс	13
4.3. Статус	13
4.3.1 Основные данные	13
4.4. Внутренняя связь / Интерком	15
4.4.1 Основные функции	15
4.4.2 Продвинутые настройки	16
4.4.3 Реле	17
4.4.4 Ввод	
4.4.5 Прямая трансляция	19
4.4.6 RTSP	19
4.4.7 ONVIF	20
4.4.8 Распознавание движения	21
4.4.9 Настройки карт (только R27A)	21
4.4.10 Действие	22

# Оглавление

4.5. Аккаунт (учетная запись)	23
4.5.1 Основные	23
4.5.2 Дополнительные	25
4.6. Сетевые настройки	28
4.6.1 Основные	28
4.6.2 Дополнительные	28
4.7. Общие системные настройки — раздел Phone	30
4.7.1 Время/Язык	30
4.7.2 Функция вызова	30
4.7.3 Аудио	31
4.7.4 План набора	32
4.7.5 Широковещание	33
4.7.6 Журнал звонков	34
4.7.7 Логи двери	34
4.8. Обновление встроенного ПО (прошивки)	35
4.8.1 Основные	35
4.8.2 Дополнительные	35
4.9. Безопасность	38
4.9.1 Основные	38

#### 1.Общие сведения

#### 1.1. Описание устройства



#### R27A



Акиvox R27X - это SIP-совместимый телефон с поддержкой громкой связи и видеопередачи. Он может быть связан с вашим IP-телефоном Akuvox для дистанционного управления разблокировкой и мониторинга. Вы можете управлять внутренней телефонной трубкой, чтобы осуществлять голосовую и видеосвязь с посетителями и отпирать входную дверь. Пользователь может также использовать RF-карту для разблокировки двери (только R27AC). Это устройство применимо в загородных домах, офисных помещениях и т. д.

#### 1.2. Возможности

#### Ключевые возможности

- Противовандальный корпус, with a flush button
- Широкоугольная камера: 120 °
- POE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet)
- Двухсторонняя аудиосвязь по IP-сети с функцией эхоподавления
- Соответствует стандарту SIP для простой интеграции в любой SIP
- Соответствует стандарту ONVIF для легкой интеграции с любой системой сетевого видеонаблюдения

#### Физические параметры

- Алюминиевый корпус
- Камера: 3 Мп
- Цифровая клавиатура с дополнительными кнопками
- Инфракрасный датчик
- Поддержка порта Wiegand
- RF-считыватель карт: 13,56 МГц и 125 кГц
- Выходное реле: 3 выходных реле для открывания двери
- 802.3af Power-Over-Ethernet
- Разъем питания 12V DC (если не используется POE)
- Водонепроницаемость и защита от пыли: IP65
- Установка: врезной и накидной монтаж
- Габариты при врезном монтаже: 280x130x68mm
- Габариты при настенном монтаже: 280x130x38mm

#### Конечная точка SIP

- SIP v1(RFC2543), SIP v2(RFC3261)
- Аудиокодеки: G.711a, G.711µ, G.722, G.729
- Видеокодеки: H264
- Качество передачи речи: 7 кГц Аудио
- Эхоподавление
- Активация по голосу
- Генератор комфортного шума

#### Видео

- Разрешение до 720р
- Максимальная скорость передачи изображений при разрешении 720р 30 кадров в секунду
- ИК-индикаторы высокой интенсивности для освещения изображения в темные часы с внутренним датчиком освещенности
- Совместимость с компонентами 3rd.Party.Video, такими как NVR

#### **Door Entry Feature**

- Релейное управление индивидуально с помощью DTMF-тонов
- Беспрерывная работа камеры
- Автоматический баланс белого
- Автоматический ночной режим со светодиодной подсветкой
- Минимальная освещенность: 0.1 LUX

#### Сетевые функции

• Порт Ethernet 1x10/100Мбит/с

• Поддержка протоколов: IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP

# 1.3. Клавиатура

Элемент управления	Описание
17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Клавиши ввода цифр
	Клавиша центра управления
6	Клавиша набора номера
G	Удалить

#### 2.Конфигурация

#### 2.1. Интерфейс администратора

Нажмите \*2396 #, чтобы войти в интерфейс администратора. Интерфейс администратора предоставляет ряд функций, включающий получение информации о системе, настройку параметров администратора и параметры системы.

#### 2.1.1 Информация о системе

Нажмите 1 для получения системной информации, для проверки IP-адреса, МАС - адреса и версии прошивки устройства.

#### 2.1.2 Настройки администратора

#### 2.1.2.1 Настройка карты администратора

#### Добавить админ-карту

Войдите в интерфейс настройки админ-карт и нажмите 1, чтобы быстро добавить админ-карту. Когда вы увидите сообщение «Приложите карту администратора ...», поместите карту в зону считывания карт RF. После этого появится надпись «Добавлена админ-карта +1», добавление успешно завершено.

#### Очистка данных карты администратора

Войдите в интерфейс настроек админ-карт и нажмите 2, чтобы удалить текущую админ-карту. Когда вы увидите сообщение «Приложите карту администратора ...», приложите карту (которую вы хотите удалить) к считывателю RF-карты. После этого на экране отобразится сообщение «Админ-карта удалена», удаление успешно завершено.

#### 2.1.2.2 Настройка пароля администратора

Код администратора используется для входа в интерфейс администратора. По умолчанию используется пароль 2396. Откройте Настройки пароля администратора и введите новый четырехзначный пароль, нажмите «Набрать» С., чтобы сохранить.

#### 2.1.2.3 Настройка пароля обслуживания

Настройка пароля обслуживания используется для входа в пользовательский интерфейс. По умолчанию используется пароль 3888. Введите новый

четырехзначный пароль пользователя, нажмите кнопку «Набрать» 🧖 для сохранения.

#### 2.1.3 Настройка системы

#### 2.1.3.1 Настройки сети

Войдите в интерфейс системных настроек и нажмите 1, чтобы войти в настройку сети. Выберите режим DHCP, устройство автоматически получит доступ к сети. Выберите статический режим, пользователь должен настроить IP-адрес, маску

подсети и шлюз по умолчанию. Нажмите клавишу «Набрать» [20], когда вы закончите настройку параметров.

#### 2.1.3.2 Настройка идентификатора устройства

Пользователь может настроить идентификатор устройства, чтобы ограничить разрешения на разблокировку (эта функция недоступна в текущей прошивке. Akuvox добавит её в следующей версии).

#### 2.1.3.3 Сброс настроек

Войдите в системные настройки и нажмите 3, чтобы войти в интерфейс восстановления. После того, как вы убедитесь, что устройство восстановлено до заводских настроек, проведите вашей картой или введите код администратора, после чего устройство восстановится

#### 2.2. Пользовательский интерфейс

Нажмите \*3888 #, чтобы войти в пользовательский интерфейс. Пользовательский интерфейс включает в себя редактирование общедоступного PIN-кода (Public Pin Modif), добавление карт пользователей и персонального PIN-кода (Add Private Pin). Доступ к этим функциям могут получить только администраторы

#### 2.2.1 Изменение общего PIN-кода

PIN-код по умолчанию: 33333333. Прежде чем изменять общий PIN-код, пользователям нужно провести админ-картой или ввести код администратора, затем вы можете ввести 8-значный новый PIN-код, после чего нажмите клавишу «Набор» С., чтобы сохранить его.

#### 2.2.2 Добавить карты пользователей

Карта пользователя используется для разблокировки. Перед добавлением пользователям нужно провести админ-картой или ввести пароль администратора, после чего появится сообщение users need to swipe admin card or enter admin code, then you will see "Please Swipe IC Card…", place user card in the RF card reader. Then the screen will show "Add IC Card +1", it means adding successfully.

#### 2.2.3 Добавление индивидуального PIN-кода

Пользователи также могут использовать индивидуальный PIN-код для отпирания двери. До добавления индивидуального PIN-кода пользователям нужно просканировать админ-карту или ввести код администратора, затем ввести индивидуальный PIN-код и нажать на кнопку «Набрать» ..., чтобы сохранить.

#### 3.Базовое использование

#### 3.1. Вызов

В режиме ожидания нажмите на аккаунт или IP–адрес, затем кнопку «Набрать» чтобы совершить вызов.

#### 3.2. Приём вызова

R27X автоматически принимает входящие звонки по умолчанию. Если вы отключите эту функцию, для приема вызова надо будет нажать клавишу «Набрать».

#### 3.3. Отпирание замка

Открытие с помощью PIN-кода: Users can unlock the door by using predefined Public Pin or Private Pin. Press # + 8digit Pin Code + # to unlock, then you will hear "The door is now opened". If users input the wrong Pin code, the screen will show "Incorrect Code".

**С помощью RF-карты (Only R27A):** Place the predefined user card in RF card reader to unlock. Under normal conditions, the phone will announce "The door is now opened". If the card has not been registered, the phone will show "Unauthorized".

С помощью DTMF-кода: Во время разговора пользователь может ввести указанный заранее DTMF-код для дистанционного отпирания двери (см. Раздел 4.4.4 для подробной информации о настройках DTMF-кода). Затем вы услышите сообщение "The door is now opened".

#### 4. Доступ к web-интерфейсу

#### 4.1. Получение IP адреса

Akuvox R27X использует DHCP IP по умолчанию. Введите \*2396 #, чтобы войти в интерфейс администратора. Войдите в Системную информацию, чтобы проверить IPадрес телефона.

#### 4.2. Вход в web-интерфейс

Откройте веб-браузер и введите соответствующий IP-адрес. Затем введите имя пользователя и пароль по умолчанию (приведено ниже):

Имя пользователя: admin

Пароль: admin

Contraction of the second seco	
Login	Help
User Name Password logn	Login Page
Marine Constraint State	

#### 4.3. Статус

#### 4.3.1 Основные данные

Статус отображает информацию о продукте, информацию о сети и информацию об учетной записи, эти данные можно просмотреть в Status -> Basic.

Pr	oduct Information
Model	R27-A
MAC Address	0C:11:05:05:63:AE
Firmware Version	27.0.2.170
Hardware Version	27.0.0.0.0.0.0
Ne	twork Information
LAN Port Type	Static IP
LAN Link Status	Connected
LAN IP Address	192.168.35.2
LAN Subnet Mask	255.255.255.0
LAN Gateway	192.168.35.1
LAN DNS1	192.168.35.1
LAN DNS2	8.8.8.8
Ac	count Information
Account1	1009@192.168.35.250
	Registered
Account2	None@None
	Disabled

Раздел	Описание
Описание продукта	Отображается системная информация об IP- телефоне/домофоне: модель, МАС-адрес, версия прошивки и версия аппаратной платформы
Сетевая информация	Отображается информация о типе сетевого подключения, типы: dhcp/static/PPPoE; Статус соединения, IP-адрес, маска подсети, шлюз подключения, первичный и вторичный dns и ntp-сервера (используется для автоматической синхронизации времени по интернету)
Информация об активных аккаунтах	Отображается информация об аккаунтах и статусе их использования (логин аккаунта, адрес сервера регистрации, результат регистрации на сервере).

# 4.4. Внутренняя связь / Интерком

# 4.4.1 Основные функции

Зайдите в раздел «Intercom-Basic»:

		Physics Beller, Manual			
		Public Key			
Key Switch	Enabled *				
Send Key	Enabled ·				
Key Value	[33333333	(4-8 digit nu	(nedm		
		+1+			
	D	isplay Nulsto	er		
Display Number	Disabled *				
		Speed Dial			
Katy	Randow				
Speed Dial					
Speed Dial2					
Speed Etal3					
Speed Dal4					
		Call Event			
Action to Execute	FTP 🖂 Dina	а 🖂 нарона			
Http://file					
		Web Call			
Web Call(Ready)	1	Auto		Duel Clut	Hang Lip
		See C.//.			
		Max Call Tins	e		
Max Call Time	s	(2~30Minut	tes)		
	61	Max Dial Tim	e		
	1122		12		
Daal In Time	00	110-12036	C.2 -		
Dial In Time	80	(30-12056	4		

Раздел	Описание		
Общий ключ	Общий ключ используется для открытия двери.		
	• Key Switch: включение/отключение этой функции.		
	• Key Value: Паролем по умолчанию является		
	значение 33333333. Можно задать любое		
	значение.		
Отображение номера	Эта функция скрывает или отображает номер, когда вы		
	пользуетесь устройством. Если вы отключите отображение,		
	то будет отображать «*» при наборе		
Быстрый набор	Эта функция используется для набора четырех номеров		
	одновременно. После ввода номера, на который вам нужно		
	позвонить, нажмите кнопку центра управления для вызова.		
Веб-звонок	Набор или ответ на звонки через веб-сайт		
Действия вызова	Эта функция схожа с Действием Ввода. Когда пользователь		
	совершает звонок, система выполнит конкретное действие.		
	Поддерживается три типа: FTP, Email, HTTP. Для установки		
	FTP и Email в интерфейсе действий, FTP-сервер и Email будут		
	получать захваченное изображение во время звонка. При		
	выборе режиме HTTP, введите URL в формате: <u>http://адрес</u> IP		
	сервера/любая информация (пример:		
	<u>http://192.168.35.48/mac=000</u> ). Затем вы проверите эту		
	информацию, которая захватывает сетевой пакет.		

Максимальная	Максимальная длительность звонка.
длительность звонка	
Максимальное время	• Время ожидания для входящих вызовов: настраивает
набора	время до разрыва соединения при отсутствии ответа
	на входящие звонки R27X поступают звонки.
	• Время ожидания для исходящих вызовов: настраивает
	время до разрыва соединения при отсутствии ответа
	на исходящие звонки с R27X.

# 4.4.2 Расширенные настройки

ercom-Advanced	
	AEC Setting
AEC Level	700
	Photoresistor
Photoresistor Setting	5 - 37 (0~100)
	Tamper Alarm
Tamper Alarm	Disabled •
Gravity Sensor Threshold	32 (0~127)
	Wiegand
WiegandType	wiegand-26 *

Раздел	Описание	
АЕС уровень	AEC (Configurable Acoustic and Line Echo Cancelers	
	Конфигурируемые акустический и эхо компенсатор)	
	используется для подавления эхо во время разговора.	
	Стандартное значение - 700. При повышении значения	
	уровень эхоподавления становится выше.	
Фоторезистор	Фоторезистор используется для определения	
	интенсивности света, R27X автоматически включит	
	инфракрасный светодиод. Пользователи могут	
	настраивать значения работы фоторезистора вручную.	
Оповещение о вскрытии	При включенном параметре в случае повреждения	
	устройства зазвучит сигнал. Чем ниже порог	
	срабатывания, тем быстрее устройство среагирует на	
	вмешательство.	

Wiegand	Akuvox предоставляет работу с двумя протоколами Wiegand. Выберите протокол в соответствии с
	подключаемым устройством

## 4.4.3 Реле

	Pr	iva	te Key(.xml	)		
选择文件 未选	择任何文件			[	Import	Export
			Relay			
Relay ID	RelayA	•	RelayB	٠	RelayC	•
Relay Type	Default state	•	Default state	٠	Default state	•
Relay Delay(sec)	3	٠	3	٠	1	•
DTMF Option	1 Digit DTMF	٠				
DTMF	0	٠	0	٠	0	•
Multiple DTMF					12	
Relay Status	RelayA: Low		RelayB: Low		RelayC: Low	
	Ope	n I	Relay via HT	тр		
Switch	Disabled	•				
UserName						
Password		-				

Sections	Description
Индивидуаль ный ключ	Импорт / Экспорт временного индивидуального ключа
Реле	<ul> <li>Конфигурация некоторых настроек отпирания:</li> <li>Выбор реле: R27X поддерживает 3 реле.</li> <li>Тип реле: разные замки используют разные типы реле, по умолчанию или обратный режим. Если вы подключаете Замок в обычный коннектор, используйте режим по умолчанию. В ином случае используйте обратный режим.</li> <li>Задержка Реле (в секундах): Оставляет замок открытым в течение указанного количества секунд может принимать значения от 1 до 10.</li> <li>Параметры DTMF: R27X support 1-, 2-, 3- и 4х циферное открытие по DTMF. Пожалуйста, выберите один тип и введите соответствующий код.</li> <li>DTMF: Установите однозначный DTMF код для удаленного отпирания.</li> <li>Мульти-DTMF: Установите DTMF-код в несколько цифр для удаленного отпирания. Статус будет отображать состояние реле.</li> </ul>
Открытие реле через НТТР	Пользователь может использовать URL для удаленного открытия двери. • Переключатель включает эту функцию. По умолчанию она отключена.

<ul> <li>Имя пользователя и пароль: Пользователи могут</li> </ul>
устанавливать имя пользователя и пароль для открытия через
НТТР. По умолчанию стоит значение 0.
Формат URL:
http://192.168.1.102/fcgi/do?action=OpenDoor&UserName=&Password =&DoorNum=1

# 4.4.4 Ввод

Input	
	Input A
Input Service Trigger Option	Disabled   Low
Action to execute Http URL:	FTP D Email D Sip Call D HTTP D
Open Relay Door Status Light Status	None
	Input B
Input8 Service	Disabled
Trigger Option Action to execute	FTP B Email Sip Call HTTP
Http URL:	(0~300 Sec)
Open Relay Door Status	None   DoorB: High
	Input C
InputC Service	Disabled
Trigger Option Action to execute	Low • FTP © Email © Sp Call © HTTP ©
Http URL:	
Action Delay	(0~300 Sec)
Door Status	DoorC: High

Раздел	Описание
Ввод	<ul> <li>Функция ввода используется для открытия двери изнутри.</li> <li>Опции переключателя: Выберите режим срабатывания для конкретного замка. При подключении в нормальный открытый контакт, выберите параметр «low». При выборе параметра «high» подключение идет через нормальный закрытый контакт.</li> <li>Выполняемое действие: Выберите один или более способов для получения сообщений о выполняемом действии.</li> </ul>

• Http URL: Выберите этот пункт, затем введите IP-адрес
НТТР-сервера. Когда активируется ввод, будет отправлено
НТТР-сообщение. Формат адреса: http://IP-адрес HTTP-
сервера/любая информация (например,
http://193.168.35.48/mac=000). Затем вы можете проверить
эту информацию, перехватывающую сетевой пакет.
• Задержка действия: Установите время задержки после
действия. После времени задержки, устройтсво отправит
информацию соответствующим образом.
• Открыть реле: Выберите подходящее реле для входного
коннектора.

# 4.4.5 Прямая трансляция



Раздел	Описание
Прямая трансляция	Для включения потокового видео в реальном времени с панели R27X

#### 4.4.6 RTSP

	RTSP Ba	sic	
RTSP Server Enabled	*		
	RTSP Str	eam	
RTSP Audio Erabled	0		
RTSP Video Enabled			
RTSP Video Codec	H.264	•	
,	L264 Video P	arameters	
Video Resolution	WGA		
Video Framerate	30 fps	•	
Video filirate	2040 kbps	•	
м	IPEG4 Video P	arameters	
Video Resolution	VGA		
Video Pramerate	30 fps		
Video Bitrate	2048 kbps		
	DPEG Video P	arameters	
Video Resolution	WGA	•)	
Video Framerate	30 628		

Раздел	Описание
RTSP основные	Для активации опции RTSP потока.
RTSP поток	Используется для включения видеопотока через RTSP и
	выбор кодека. R27X поддерживает видеокодеки H264 и
	Н263. Н264 установлен по умолчанию.
Параметры видео	Н264 это стандарт сжатия видео. По сравнению с Н263,
H.264	данный кодек предоставляет идентичный уровень
	качества вещания при меньшем битрейте. Этот тип
	сжатия также называют MPEG-4 part 10. В данном разделе
	настроек доступно регулирование разрешения, количества
	кадров в секунду и битрейта Н264.
Параметры видео	MPEG4: еще один стандарт сжатия видео для передачи по
MPEG4	сети. Поддерживает частоту сжатия 4000:1. Как и
	предыдущий формат сжатия это важная и широко
	используемая функция
Параметры видео	Изменение разрешения, количества кадров в секунду и
MJPEG	битрейта.
	MJPEG (Motion Joint Photographic Experts Group) -
	видеокодек, в котором каждый кадр видео кодируется в
	независимый JPEG. MJPEG и может предоставлять высокое
	качество изображения, но повышает нагрузку на ЦП панели
	и увеличивает размер видеопотока. Доступны настройки:
	разрешение, количество кадров в секунду и битрейт.

## 4.4.7 ONVIF

ONVIF				
	Ba	sic Setting		
	Onvif Mode	Discoverable	•	
	UserName	admin		
	Password			

Раздел	Описание
Основный настройки	<ul> <li>Настройки основных параметров ONVIF для подключения к ONVIF-совместимым видеорегистраторам и ПО.</li> <li>Режим ONVIF: два режима - обнаруживаемый и не обнаруживаемый. Обнаруживается по умолчанию. R27X может быть обнаружен только в режиме обнаружения по ONVIF.</li> <li>Имя пользователя: произвольное имя пользователя для доступа к потоку. По умолчанию admin.</li> <li>Пароль: произвольный пароль для доступа к потоку. По умолчанию admin.</li> </ul>

# 4.4.8 Распознавание движения

	M	lotio	n Dete	ction	Options	5		
Motion Detection			Disable	d	•			
		A	ction to	exe	cute			
Action to execute	FTP	0	Email	0	Sip Call		нттр	
Http URI :	-							1

Раздел	Описание
Распознавание	Распознование движения используется для записи
движение	изменений в окружающем пространстве.
	• Настройки распознавания движения. Включите для
	активации эту фукнцию.
	<ul> <li>Выполняемое действие: выберите подходящий</li> </ul>
	метод получения информации о замеченных
	движениях (FTP, Email, SIP – настройки в разделе
	4.4.10)

# 4.4.9 Настройки карт (только R27A)

	Import/Exp	oort Card Data(	(Inne	
治经之日 未活	最任何文件	briport	Esport	
	c	ard Status		
Card Status	Normal •	Apply		
		CardEvent		
Action to execute	FTP C Brief C	HTTP 💷		
Http://filia				1
	0	ard Setting		
IC Key Door Nor	Relaya 💷 Relay	B C RelayC		
	Hon D Tue D	West III Thur III		
		The second secon		
DC Ney Day	Pri 🗐 Sat 🗐 S	iun Check All		
DC Ney Day	Pri El Sat El S	ium Check All C		
BC Key Day BC Key Time BC Key Name	PEI II Sat II S [HH ] [HH	ан П Check АВ П • - [нн •] : [ни	e •]	
EC Key Day EC Key Time EC Key Name	Per III Sat III S (HH •): [MH	ars () Check All () •]-[HH] •]1[HI		
DC Key Day DC Key Time DC Key Name DC Key Code	Pri 🖾 Sat 🖾 S   HH 🔹 ] i [ HH   	art Check All C	( •)	•
DC Key Day DC Key Time DC Key Name DC Key Code	Pri Sat S NH + S MH	art Check All C + - (HH + ) ( HS 	c • ] Cottai	
DC Ney Day DC Ney Time DC Ney Name DC Ney Code	Pri Sat S INH • I MH Door Cr	are Creck Al	e • Cotar E	
DC Ney Day DC Key Time DC Key Name DC Key Code	Per C Sat C s [HH *]: [HH Door Ca Name	ars Creck Al	e • Cotar E	
DC Ney Day DC Key Time DC Key Name DC Key Code Drokes 1 2 3	Per State State	Ars Creck Al	e • COttar t	
DC Key Day DC Key Tane DC Key Name DC Key Code Desen: 1 2 3 4	Per State State	ard Managensen	e • Cotar t	
DC Key Day DC Key Tame DC Key Name DC Key Code DC Key Code 2 3 4 5	Per State State	art Check Al	t +	
DC Key Day DC Key Time DC Key Kame DC Key Code DC Key Code 2 3 4 5 5 0	Door Ca	art Check Al	t •	
DC Ney Day DC Key Tene DC Key Name DC Key Code DC Key Code 1 2 3 4 5 6 6 7	Door Cr	ard Managemen Code	e • Cottar t	
DC Key Day DC Key Tane DC Key Name DC Key Code Distant 1 2 3 4 5 5 0 7 0	Per State State	ard Managensen	e •	
DC Ney Day DC Key Tame DC Key Name DC Key Code DC Key Code 2 3 4 5 6 7 9 9 9 9	Per III Sat III s IHH * I HH Door Ca Name	art Managemen	t +	

Раздел	Описание
Импорт / Экспорт	Импортирование/экспортирование данных карт.
данных карт	Поддерживается только формат .xml
Статус карт	• Нормальный режим (Normal): Выберите этот режим при
	чтении с карт.

	• Подпись карт (Card Issuing): Выберите этот режим, когда
	записываете карты.
Действия карт	Эта функция аналогична функции «действие ввода». При
	использовании карты для открытия двери, устройство выполнит
	конкретное действие.
	Она поддерживает три типа: FTP, Email, HTTP.
	Для установки FTP и Email в интерфейсе действий, FTP-сервер и
	Email будут получать захваченное изображение во время
	звонка. При выборе режима HTTP, введите URL в формате:
	http://адрес IP сервера/любая информация (пример:
	http://192.168.35.48/mac=000). Затем вы проверите эту
	информацию, которая захватывает сетевой пакет.
Настройки карт	• IC Key DoorNum: R27X поддерживает подключение к
	трем реле. Выберите одно из реле и добавьте карту для
	него.
	• IC Key Day: Выберите дни, по которым добавленная карта
	будет работать.
	<ul> <li>IC Key Time: Выберите точное время работы карты</li> </ul>
	<ul> <li>IC Key Name: Укажите название карты.</li> </ul>
	• IC Key Code: Разместите карту на считывателе, затем
	нажмите Obtain (получить). После того, как R27A прочтет
	код карты, нажмите Add (добавить), информация будет
	показана в списке управления дверными картами (Door
	Card Management list).
Управление	Информация о действующих картах будет отображена в списке.
дверными картами	Пользователи могут отметить одну из карт и удалить её, или
	удалить все имеющиеся.

# 4.4.10 Действие

	Email Notification
Sender's email address	
Receiver's email address	
SMTP server address	
SMTP user name	
SMTP password	
Email subject	
Email content	
Email Test	Test Email
	FTP Notification
FTP Server	
FTP User Name	
FTP Password	
FTP Test	Test FTP
5	SIP Call Notification
ETB Call Member	

Раздел		Описание
Уведомления по Email	• Адр отп	ес электронной почты отправителя: введите адрес равителя Email.
	• Адр пол	ес электронной почты получателя: введите адрес учателя Email.
	• SM	ГР адрес сервера: Введите адрес SMTP-сервера.
	• SMT	ГР имя пользователя: Введите имя пользователя SMTP.
	• SM	ГР пароль: Введите пароль SMTP.
	• Te <i>n</i>	а сообщения: Введите имя получателя.
	• Сод	ержанием почты: Введите содержание.
	• Ema	ail тест: Отправка тестового сообщения.
Уведомления	• FTP	сервер: Введите адрес FTP — сервера.
FTP	• FTP	имя пользователя: Введите имя пользователя FTP.
	• FTP	пароль: Введите пароль от FTP — сервера.
	• FTP	тест: Проверка корректности введенных параметров.
Уведомления о	При актива	ции уведомлений SIP введите номер и имя в
звонках SIP	соответств	ующую зону. При обнаружении движения устройство
	наберет но	омер автоматически.

# 4.5. Аккаунт (учетная запись)

#### 4.5.1 Основные

	Contraction of the second s	
	SIP Account	
Status	Disabled	
Account	Account 1	•
Account Active	Disabled	•
Display Label		
Display Name		
Register Name		
User Name		2
Password		
	SIP Server 1	
Server IP		Port 5060
Registration Period	1800	(30~655355
	SIP Server 2	
Server IP		Port 5060
Registration Period	1800	(30~65535s
Outb	ound Proxy Server	
Enable Outbound	Disabled	•
Server IP		Port 5060
Backup Server IP		Port 5060
	Transport Type	
Transport Type	UDP	•
	NAT	
NAT	Disabled	•
en la company a catalogue		the second second

Раздел	Описание
Аккаунт SIP	Отображение и настройка параметров аккаунта (учетное записи).
	<ul> <li>Статус: отображает состояние регистрации на сервере.</li> </ul>
	• Отображаемое имя: имя которое будет отправлено второму
	участнику звонка для отображения.
	<ul> <li>Номер для регистрации: определенный SIP провайдером,</li> </ul>
	выделенный номер.
	• Имя пользователя: определен SIP провайдером, выделенное
	имя пользователя.
	• Пароль: пароль используемый для аутентификации.
SIP сервер 1	Отображение и настройка основного SIP сервера.
	<ul> <li>IP сервера: адрес SIP сервера. Может быть доменным</li> </ul>
	именем или IP адресом.

	• Период регистрации: время, по истечению которого будет
	произведена повторная регистрация на сервере.
SIP сервер 2	Отображение и настройка дополнительного SIP сервера.
	Используется для обеспечения отказоустойчивости при отказе
	основного SIP сервера.
	Примечание: Данные настройки могут быть оставлены не
	заполненными, если в окружении не имеется резервного SIP
	сервера.
Исходящий Proxy	Отображение и настройка параметров для подключения к proxy
сервер	серверу. Исходящий proxy сервер используется для приема всех
	инициирующих запросов и маршрутизации их на указанный сервер
	SIP.
	Примечание: если выбран данный параметр, то все SIP-запросы с IP-
	телефона/домофона будут принудительно отсылаться только
	через назначенный прокси сервер.
Тип	Отображение и настройка транспортных протоколов для
транспортного	коммуникации с SIP сервером.
протокола	<ul> <li>UDP: не надежный, но очень эффективный протокол</li> </ul>
	передачи данных. Рекомендуется использовать его.
	<ul> <li>TCP: надежный, но менее эффективный протокол передачи</li> </ul>
	данных.
	<ul> <li>TLS: защищенный и надежный протокол передачи данных.</li> </ul>
	<ul> <li>DNS-SRV: адрес сервера доменных имен.</li> </ul>
NAT	Отображение и настройка параметров NAT (Межсетевой экран)
	<ul> <li>STUN: простой обход UDP трафика через NAT.</li> </ul>
	Примечание: По умолчанию NAT отключен.

#### 4.5.2 Дополнительные



Раздел	Описание
SIP аккаунт	Выбор аккаунта для настройки
Кодеки	Отображение и настройка порядка использования активных кодеков. Кодек в данном случае – алгоритм декодирования аналогового сигнала в цифровой. Доступные кодеки РСМU(G711U), РСМА(G711A), G722 (широкополосные колеки), G729 и т.д.
Видео кодеки	Настройка качества видео потока • Кодек: По умолчанию установлен H264.

	• Разрешение: поддерживаются QCIF, CIF, VGA, 4CIF, 720P.
	<ul> <li>Битрейт: пределы от 128 до 2048.</li> </ul>
	<ul> <li>Полезная нагрузка кодека: от 90 до 119.</li> </ul>
Оповещения	Отображение и настройка MWI, BLF, ACD подписок.
	<ul> <li>MWI: индикатор ожидания сообщений. Используется для</li> </ul>
	проверки доступных голосовых сообщений.
	• BLF: статус определенного абонента. Свободен ли он, или
	активен разговор.
	<ul> <li>ACD: Автоматическое распределение вызовов часто</li> </ul>
	используется в колл-центрах. Доступные настройки описывают
	взаимодействие с серверов о истечении времени для
	подписки ACD.
DTMF	Отображение и настройка DTMF.
	• Тип: Поддерживаются Inband, Info, RFC2833 или их
	комбинации.
	<ul> <li>Тип уведомления о DTMF: доступны только выбран тип in</li> </ul>
	<ul> <li>Нагрузка DTMF: настройка нагрузки для DTMF.</li> </ul>
	Примечание: Тип RFC2833 установлен по умолчанию как
	стандарт. Тип Inband используется для внутриполосной
	частоты для отображения DTMF тона, который в свою
	очередь чаще всего используется для совместимости с
	традиционными телефонными серверами. Тип Info
	использует SIP info сообщения для отображения DTMF.
Вызов	Отображения и настройка настроек, относящихся к вызову.
	<ul> <li>Максимальный локальный SIP порт: настройка</li> </ul>
	максимального SIP порта для указанного аккаунта.
	<ul> <li>Минимальный локальный SIP порт: настройка</li> </ul>
	минимального SIP порта для указанного аккаунта.
	• Заголовок Caller ID: настроика формата отображения Caller ID
	на интерфеисе телефона.
	• Авто прием звонка: IP телефон автоматически принимает
	вызов для указанного порта, если данная опция включена.
	<ul> <li>Мелодия звонка: выбор мелодии звонка для каждого</li> </ul>
	• Предварительны ответ на АСК. 100% уверенность, что для всех
	сообщении
	пакетами RTP.
	• Анонимные вызовы: если включено, то все вызовы с данного
	аккаунта будут совершены анонимно.
	• Отбой анонимных вызовов: Если включено, телефон будет
	игнорировать все анонимные вызовы для данного аккаунта.
	• Журнал пропущенных вызовов: настройки отображения
	журнала пропущенных вызовов.
	• Предотвращение взлома SIP: включите для
	предотвращения SIP от взлома.

Таймер сессии	Отображение и настройка таймера сессии.
	• Активно: если включено, вызов будет прекращен
	после истечения данного времени, за исключением
	если сессия была обновлена по UAC или UAS.
	• Таймер сессии: продолжительность вызова.
	<ul> <li>Обновление сессии: указание, кто будет</li> </ul>
	ответственным за обновление сессии.
	Примечание: UAC (User Agent Client), означает, что это
	ответственность IP телефона. UAS (User Agent Server),
	означает, что это ответственность SIP сервера.
BLF список	Отображение и настройка URL BLF списка.
	<ul> <li>BLFList URI: короткий список для BLF списка</li> </ul>
	<ul> <li>BLFList код приема: Установка кода приема BLF.</li> </ul>
	<ul> <li>BLFList код вмешательства: установка кода</li> </ul>
	вмешательства в разговор.
Шифрование	Включение или выключение SRTP.
	• Шифрование голоса (SRTP): если включено, то все аудио
	сигналы будут зашифрованы (технически это RTP потоки) для
	защиты.
	Отображение настроек, относящихся к межсетевому экрану.
	<ul> <li>UDP Кеер Alive сообщения: если включено, телефона будет</li> </ul>
	отправить UDP keep-alive сообщения периодически, чтобы
	держать NAT порт открытым.
	<ul> <li>UDP Alive Msg интервал: интервал keep-alive сообщений.</li> </ul>
	<ul> <li>Rport: Удаленный порт, если он включен, добавит удаленный</li> </ul>
NAT	порт в исходящее SIP-сообщение в указанную учетную запись.
User Agent	Можно указать поле User Agent в сообщении SIP;
	Если User Agent установлен на определенное значение,
	пользователь может видеть информацию из РСАР. Если
	User Agent не установлен по умолчанию, пользователь
	может увидеть название компании, номер модели и
	версию прошивки из РСАР.

# 4.6. Сетевые настройки

# 4.6.1 Основные

Network-Basic		
	LAN Port	
DHCP		
Static IP		
IP Address	192.168.1.100	
Subnet Mask	255.255.255.0	
Default Gateway	192.168.1.1	
LAN DNS1	8.8.8.8	
LAN DNS2		

Раздел		Описание
LAN порт	Отображение	и настройка LAN порта.
	<ul> <li>DHCP:</li> <li>получа</li> </ul>	Если включено, сетевые настройки телефон будет ть по DHCP.
<ul> <li>Статич</li> <li>указати</li> </ul>		еский IP: если включено, то необходимо вручную ь сетевые настройки.

# 4.6.2 Дополнительные

	Lo	cal RTP			
	Starting RTP Port	11800		(1024~65535)	
	Max RTP Port	12000		(1024~65535)	
		SNMP			
	Active	Disabled		R.	
	Port	1		(1024~65535)	
	Trusted IP			]	
	14 m 14 m	VLAN			
AN Port	Active	Disabled		3	
	VID	1		(1~4094)	
	Priority	0	•		
	1	R069			
	Active	Disabled		1	
	Version	1.0		3	
ACS	URL				
	User Name				
	Password			1.	
Periodic Inform	Active	Disabled		]	
	Periodic Interval	1800		(3~24×3600s)	
CPE	URL			12 million and 1	
	User Name			The second second second	

Раздел	Описание			
Локальный	Отображение и настройка локальный RTP параметров.			
RTP	<ul> <li>Максимальный RTP порт: Определяет максимальный</li> </ul>			
	RTP порт для использования потоком.			
	<ul> <li>Начальный RTP порт: Определяет начальный RTP</li> </ul>			
	порт для использования потоком.			
SNMP	Отображение и настройка параметров SNMP.			
http://olauror.m				

http://akuvox-rus.ru

	• Статус: включение или выключение SNMP.				
	• Порт: порт SNMP сервера.				
	<ul> <li>Доверенные IP: разрешенный IP адрес SNMP</li> </ul>				
	сервера. Разрешено доменное имя				
	Примечание: SNMP (Simple Network Management Protocols) это				
	стандартный интернет протокол для				
	управления сетевыми устройствами внутри сети.				
VLAN	Отображение и настройка VLAN параметров.				
	<ul> <li>LAN порт/РС порт: вы можете настроить VLAN для двух портов</li> </ul>				
	независимо.				
	• Статус: включение или выключение VLAN на определенном порту.				
	<ul> <li>VID: настройка VLAN ID на определенный порт.</li> </ul>				
	• Приоритет: выберите VLAN приоритет для				
	определенного порта.				
	Примечание: Пожалуйста, проконсультируйтесь со своим				
	сетевым администратором для настроики специфических				
	значении VLAN для вашей сети.				
	Отооражение и настроика ткою параметров.				
	<ul> <li>Версия: выоор версии ткобя (1.0 или 1.1).</li> <li>ACS (CDE: ACS лишие вла ерте конфилириения).</li> </ul>				
	• АСУ/СРЕ: АСУ ЛУЧШЕ ДЛЯ АВТО КОНФИТУРИРУЕМЫХ				
	<ul> <li>Пароль: пароль для ACS ил CPF</li> </ul>				
	• Периодическое информирование: включение				
	периодического информирования.				
	• Интервал периода: интервал периодического				
	информирования.				
	Примечание: TR-069 (Technical Report 069) это спецификация,				
	описывающая протокол CWMP				
	(аббревиатура от англ. CPE WAN management protocol).				
	Она определяет уровень приложения для удаленного				
TR069	управления конечных пользовательских устройств.				

# 4.7. Общие системные настройки – раздел Phone

# 4.7.1 Время/Язык

Time/Lang			
	NTP		
Time Zone	0 GMT	•	
Primary Server	0.pool.ntp.org		
Secondary Server	1.pool.ntp.org		
Update Interval	3600	(>= 3600s)	
System Time	03:40:44		

	Раздел	Описание			
NTP	Отображение и н	настройка касающаяся NTP.			
	• Временна	ая зона: выберите локальную временную			
	зону для I	зону для NTP сервера.			
	• Основной	зной сервер: укажите адрес основного NTP			
	сервера.				
	• Резервны	й сервер: укажите адрес второго NTP			
	сервера.	Используется только в случае, если			
	основной	NTP сервер не отвечает.			
	• Интервал	обновления: установка интервала между			
	двумя заг	росами на NTP сервер.			
	Примечание: NTF	Р (Network Time Protocol) — протокол			
	сетевого времен	и используется для автоматической			
	временем. Т.к. N	TP сервера отвечают только на GMT запросы, вам нужно			
	указать временн	ую зону для панели, для правильного локального			
	времени				

# 4.7.2 Функция вызова

Me	ode Phone
Mode	Phone Custom
	DND
Account	All Account
DND	Disabled •
Return Code When DND	486(Busy Here) •
DND On Code	
DND Off Code	
	Intercom
Active	Enabled •
Intercom Mute	Disabled •
	Others
Return Code When Refuse	486(Busy Here) 🔹
Auto Answer Delay	0 (0~5s)
Auto Answer Mode:	Video 🔻
Multicast Codec	PCMU ·

í	Раздел	Описание
Режим	Включение или	выключение синхронизацию функциональных клавиш.
	• Режим: і	выберите необходимый режим.
DND	DND (Do Not	Disturb)— не беспокоить. Позволяет
	телефону игнор	ировать все входящие вызовы.
	• Код возе	рата при DND: код, который телефон будет
	отправля	ать серверу? когда вызов поступил во время
	работы р	режима DND.
	• Код вклн	очения DND: Код используется для того, чтобы
	выключи	іть DND на стороне сервера. Чтобы DND включалось на
	стороне	сервера при нажатии соответствующей клавиши на
	телефон	e.
	• Код вык.	тючения DND: Код используется для того, чтобы
	выключи	ать DND со стороны сервера. Будет отправлено
	СООТВЕТС	твующее SIP сообщение на сервер.
внутренняя	Панель позволя	ет пользователю устанавливать вызов
СВЯЗЬ	непосредствен	ю с вызываемым абонентом.
		ключение или выключение функции
	внутрен	
		ние микрофона. Если включено, то при
	приняти	и внутреннего вызова автоматически оудет
Лругие	• Кол возе	пата при занятой линии: позволяет
другис	ПОЛЬЗОВ	ателю определить код обратного SIP
	сообщен	ия на сервер, что звонок отклонен
	• Отсечка	автоматического принятия звонка: указывает
	время за	держки, по истечению которой звонок будет
	автомат	ически принят.
	• Режим а	втоматического принятия звонка: видео
	звонок	или видео звонок будет принят
	автомат	ически.
	• Широко	полосный кодек: установка широкополосного
	аудио ко	дека по умолчанию.
	• Прямой	IP вызов: прямой IP вызов без использования
	SIP Proxy	

# 4.7.3 Аудио

2	
	Mic Volume
Mic Volume	8 (1~15)
s	Speaker Volume
Speaker Volume	8 (1~15)
Ор	en Door Warning
Open Door Warning	Enabled *
R	lingBack Upload
选择文件 未选择任何文件	Upload Delete
File Format: wav, size: < 200K	B, samplerate: 16000, Bits: 16
Ope	ndoor Tone Upload
选择文件 未选择任何文件	Upload Delete
File Format: way, size: < 200Kl	B, samplerate: 16000, Bits: 16

Раздел		Описание	
Громкость	Настро	ить громкость микрофона, от 1 до 15.	
микрофона	По умо	лчанию установлено среднее значение (8).	
Громкость	Настро	ить громкость динамика, по умолчанию от 1 до 15.	
динамика	По умо	лчанию установлено среднее значение (8).	
Предупреждение	Когда д	верь будет открыта, пользователи услышат этот голос. Е	сли
открытой двери	вы отключите его, вы не услышите объявление.		
RingBack Upload	Во врег	ия вызова пользователь будет слышать тональный сигна.	Л
обрат⊦		ого вызова перед ответом другой стороны. Пользователь	c
может		загрузить подходящий RingBack Tone самостоятельно.	
	Обратите внимание на формат и размер файла.		
Opendoor Tone	Выберите подходящий предупреждающий звуковой сигнал для		
Upload	загрузк	и. Пожалуйста, учитывайте формат и размер файла.	

# 4.7.4 Правила и варианты набора

Dial Plan					
Rules M	anagement				
送	择文件 未选择任何	文件	Import	Export	
Index	Account	Prefix		Replace	
1			_		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Page: 1	Add	Edit	Delete	Prev	Next
Rules M	lodify >> Account			Auto	•
	Prefix				
	Replace				
	Subr	nit	1	Cancel	
	500			Current	

Раздел		Описание
Rules Management	Для уд	обства управления пользователи могут экспортировать и
	импор	гировать замените файл правил напрямую. (Формат
	файла	экспортаtgz, пользователь нужно разархивировать его,
	а затем	м проверить файл .XML. Импорт формат .XML)
Rules	Разрец	ить пользователю выбрать правило Replace или Dial-now
	для ото	ображения или редактирования.
Rules Modify	Разрец	ить пользователю изменять информацию о правилах,
	для заи	лены правила, вы можете изменить соответствующие
	учетны	е записи, prefix и заменять.
	Наприл	лер: Учетная запись: 1
	Префи	Kc: 100
	Замени	ить: 110
	Затем і	пользователь набирает 100 с учетной записью 1, телефон
	вызове	т 110 на самом деле.

# 4.7.5 Широковещание

ulticast				
	Multica	ast Setting		
Paging Barge		Disabled	•	
Paging Priority Act	ive	Enabled	•	
	Prio	rity List		
IP Address	Listening Ad	dress	Label	Priority
1 IP Address				1
2 IP Address	[			2
3 IP Address				3
4 IP Address	[			4
5 IP Address				5
6 IP Address				6
7 IP Address			2	7
8 IP Address	[			8
9 IP Address				9
10 IP Address				10

Раздел			Описание	
Настройки	Отображ	ение и настройка	а параметров широковеща	ания.
широковещания	• Ш	Іироковещательн	ый номер: выберите ном	ер
	Ш	ироковещания из	з диапазона 1-10.	
	• П	риоритет широко	вещания:включение или	выключение
	Ш	ироковещания.		
Список	Настройн	ка параметров.		
приоритетов	• П	рослушиваемый а	адрес: введите IP адрес, к	оторый
	ж	елаете прослуши	вать	

٠	Идентификатор: Введите идентификатор для каждого IP
	адреса, который прослушивается

# 4.7.6 Журнал звонков

Call	Log						
Ca	ll Histor	y	All	•			
Index	Туре	Date	Time	Local Identity	Name	Number	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
Page	e 1 ¥	Prev		lext D	olete	Delete All	

Раздел		Описание
История звонков	Отобра	кение записей истории вызовов. Доступные типы
	истории	і вызовов - это все вызовы, Набранные вызовы,
	Принять	ые вызовы, Пропущенные вызовы, Переадресованные
	вызовы.	. Пользователи могут подробно проверить историю
	звонков	. Отметьте номер для удаления или удалите все
	журналі	ы. R27X поддерживает 100 журналов вызовов.

# 4.7.7 Логи двери

oor Log	1				
		Do	oor Log		
Index	Name	Code	Date	Time	1823
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
1 *	Prev.	Next	Delete	DeleteAll	

Раздел		Описание
Логи двери	Отобразить	историю разблокировки. Этот интерфейс может
	отображать	только историю разблокировки RF-карты.

Пользователи могут подробно проверить информацию
разблокировки. Пользователь может удалить один или все
журналы. Максимальный дверной журнал - 500.

## 4.8. Обновление встроенного ПО (прошивки)

#### 4.8.1 Основные

Обновление ПО вашего устройства. Пройдите по пути «Обновление» -> «Основные».

de-Basic	
Firmware Version	27.0.2.170
Hardware Version	27.0.0.0.0.0.0
Upgrade	选择文件 未选择任何文件
	Submit Cancel
Reset To Factory Setting	Submit
Reboot	Submit

Раздел		Описание
Обновление	Выбор	rom файла для обновления локально или с удаленного
	сервер	ba.
	Приме	<b>чание</b> : Пожалуйста, удостоверьтесь, что файл
	имеет	правильный формат для правильной модели.
Версия прошивки	Отобра	ажение версии ПО, начинается с МОДЕЛИ
	устрой	ства
Аппаратная версия	Отобра	ажает версию аппаратной реализации
Сброс конфигурации	Сброс	настроек IP панели до заводских
Перезагрузка	Удален	ное обновление устройства через WEB интерфейс

## 4.8.2 Дополнительные

Для доступа к дополнительным настройкам обновления проследуйте по пути:

«Обновление» -> «Дополнительные».

+ 1+	PNP Option
me cally	Enabled •
	lanual Autop
URL	
User Name	
Password	
Common AES Key	
AES Key(MAC)	
E	AutoP Immediately
Au	tomatic Autop
Mode	Power On •
Schedule	Sunday *
	22 Hour(0-23)
	0 Min(0~59)
Clear MD5	Submit
Esport Autop Template	Export
Re	bootSchedule
Mode	Disabled •
Schedule	Every Day .
	0 Hour(0-23)
anit Cancel	
	System Log
LogLevel	3*
Conception in the second se	Europe 1

Раздел	Описание				
PNP	<ul> <li>Отображение и настройка опций PNP для автоматического обновления.</li> <li>PNP: Plug and Play, когда включено, устройство будет автоматически отправлять SIP сообщение на PNP сервер, чтобы получить в ответ адрес сервера с обновлениями. По умолчанию SIP сообщение отправляется на 224.0.1.75 (адрес PNP сервера по стандарту)</li> </ul>				
Ручная	Для отображения и настройки параметров сервера обновлений				
авторизация	<ul> <li>вручную.</li> <li>URL-адресов: Адрес сервера автоматической подготовки.</li> <li>Имя пользователя: Настройка, если сервер требует имя пользователя для доступа, в противном случае оставьте пустым.</li> <li>Пароль: Настройка если сервер требует пароль для доступа, иначе оставить пустым.</li> <li>Общим ключом AES: используется для IP-телефона для расшифровки общего файла конфигурации автоматической подготовки.</li> <li>Ключ AES (Мак): используется для IP-телефона расшифроват Мас-ориентированный файл конфигурации автоматической подготовки (например, Имя файла может быть Ос1105888888).</li> <li>Примечание: AES является одним из многих шифрования, он должен быть настроен</li> </ul>				
Автоматическая	Для отображения и настройки параметров режима автоматической				
авторизация	подготовки. Этот режим автоматической подготовки не требует				

	пояснений. Например, режим "Power on" означает, что IP-телефон					
	будет делать инициализация каждый раз, когда он включается.					
Логи	Для отображения системного журнала и экспорта журнале.					
	<ul> <li>Уровень системного журнала: от уровня 0~7.Более высокий</li> </ul>					
	уровень значит более конкретный системный журнал					
	сохраняется во временный файл. По умолчанию, это уровень					
	3.					
	<ul> <li>Экспорт журнала: нажмите, чтобы экспортировать</li> </ul>					
	временный файл системного журнала в локальный РС.					

## 4.9. Безопасность

#### 4.9.1 Основные

Изменение пароля для доступа к web интерфейсу. Для изменения пароля пройдите по пути «Безопасность» -> «Основные»

Security-Basic	Security-Basic		
•	Web P	Note :	
User Name		admin 🔹	Max length of characters for input
Current Pass	vord		255: Broadsoft Phonebook server
New Passwor	d		address
Confirm Pass	word		127: Remote Phonebook URL &
1 1 21 21 2 11 1			63: The rest of input boxes
	Submit	Cancel	
AND DE ANGLES			Warning :
			Field Description :
			Submit Shortcut

Раздел			Описан	ие		
Изменение	Для изменения пользовательского пароля.					
пароля для	<ul> <li>Текущий пароль: текущий пароль.</li> </ul>					
доступа к	• Новый пароль: новый пароль для изменения.					
web	• Подтверждение пароля: повторите новый пароль в					
интерфейсу	данном поле.					
	Примечание: н	а данный	момент,	устройство		
	поддерживает только пользователя admin.					